

Installation

Active Sound

Active Sound Gateway BLE



Inhaltsverzeichnis

1. Haftungsausschluss	1
2. Urheberrecht	1
3. Sicherheitshinweise	1
4. Allgemeine Hinweise	1
5. Allgemeines	2
6. Technische Spezifikationen	2
7. Konformitätserklärung	2
8. Installation ASG (A4 / A5)	3
9. Installation ASG (A6 / A6 Avant / A7)	4
9. Installation ASG (A6 / A6 Avant / A7)	5
10. Installation ASG (SQ5 / Porsche Macan)	6
10. Installation ASG (SQ5 / Porsche Macan)	7

1. Haftungsausschluss

Die Inhalte, die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung aufgeführt werden, wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Cete Automotive GmbH übernimmt jedoch keine Gewähr für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der aufgeführten Inhalte. Die Nutzung der Inhalte erfolgt somit auf eigene Gefahr des jeweiligen Nutzers. Daher übernehmen wir - die Cete Automotive GmbH - keinerlei Haftung und Verantwortung für Schäden, die aus dem Betrieb oder falscher Handhabung und Wartung entstehen oder in jeglicher Art und Weise damit zusammenhängen.

2. Urheberrecht

Die in dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung veröffentlichten Inhalte, Werke und bereitgestellten Informationen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Das unerlaubte Kopieren/Speichern der bereitgestellten Informationen dieser Betriebsanleitung/Einbauanleitung ist nicht gestattet und strafbar.

3. Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschließlich von geschultem Fachpersonal erledigt werden. Die Installation erfolgt im spannungslosen Zustand - dafür z.B. die Batterie vom Bordnetz trennen (beachten Sie hier jeweils die Vorgaben des Fahrzeugherstellers). Die Verwendung des Active Sound Gateway BLE ist ausschließlich für die in dieser Anleitung genannten Fahrzeugtypen und Modellreihen geeignet und darf dementsprechend auch nur mit diesen verwendet werden! Der Einbau erfolgt ausschließlich nach den in dieser Einbauanleitung vorgegebenen Schritten. Es dürfen nur die in dieser Anleitung genannten Anschlüsse verwendet werden. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, die Verwendung ungeeigneter Anschlüsse oder eine Montage in nicht vorgesehene Fahrzeugtypen und -Modelle entstehen, übernimmt die Cete Automotive GmbH keine Haftung. Der Hersteller behält sich vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese mitgelieferte Einleitung sorgfältig durch und halten sich an die hier vorgegeben Schritte zum Einbau des Produktes. Bei der Entwicklung des Produktes haben wir besonders auf die Sicherheit, den Bedienkomfort, das Design, innovative Entwicklung, etc. geachtet, um dem Endverbraucher ein gutes Produkt zu liefern. Trotz größter Sorgfalt, kann es jedoch bei falscher bzw. unsachgemäßer Installation, Benutzung oder bei falscher Bedienung zu Sachschäden kommen. Je nach Produkt und dessen Einsatzzweck ist es eventuell notwendig, die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes vor der Inbetriebnahme zu prüfen. Das Gerät ist bei Gewährleistungsansprüchen in der originalen Verpackung, mit dem dazugehörigen Kaufbeleg und einer Fehlerbeschreibung an den Verkäufer zurückzuschicken. Beachten Sie hierbei die Rücksendebestimmungen. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. Der Gewährleistungsanspruch und die Betriebserlaubnis erlöschen durch: unbefugte Änderungen am Gerät und dessen Zubehör, eigene Reperaturen am Gerät, Gewalteinwirkung, unsachgemäße Nutzung, öffnen des Gehäuses.

5. Allgemeines

Das Active Sound Gateway unterbindet die Kommunikation vom Steuergerät für Motorgeräusch-erzeugung zum Fahrzeug Gateway. Sie haben hierdurch keinerlei Einschränkungen und keinerlei Fehlermeldungen im FIS. Es wird im Fehlerspeichereintrag des Fahrzeuges angezeigt, dass die Kommunikation zum Steuergerät derzeit nicht möglich ist.

Möchten Sie, dass ebenfalls diese Meldung im Fehlerspeicher verborgen bleibt, so müssen Sie das Steuergerät aus der Verbauliste vom Gateway entfernen lassen. Hierfür benötigen Sie ein Codier- interface. Öffnen Sie das Stg 19 (Gateway) und klicken Sie auf die Verbauliste. Entfernen Sie dort den Haken für das Steuergerät mit der Adresse C0. Nach dem Speichern ist Ihr Fehlerspeicher leer.

Wenn Sie das Active Sound Gateway ausbauen, taucht der Fehler mit der mangelnden Kommunikation auch nicht mehr auf, d.h. Ihr Fahrzeug verhält sich wieder wie original. Diese Methodik wird ausschließlich beim Audi A6/A7/SQ5 BiTurbo TDI angewendet.

Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit dem erworbenen Active Sound Gateway. Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich bitte an den Support.

Ihr Cete Automotive GmbH Team.

6. Technische Spezifikationen

Modellbezeichnung:	Active Sound Gateway
Betriebstemperatur:	-40 °C bis 85 °C
Betriebsspannung:	7 V bis 20 V
Mittlere Stromaufnahme:	200 mA
WiFi Frequenz:	2,4 Ghz



7. Konformitätserklärung

Das Produkt erfüllt die Anforderungen folgender EG-Richtlinien:

- 1999/5/EG (R&TTE)
- UN/ECE R10 (Funkentstörung in KFZ)
- 2002/95/EG (RoHS-Richtlinie)
- 2002/96/EG (WEEE-Richtlinie)

Die vollständige Konformitätserklärung können Sie auf Wunsch erhalten.

Senden Sie uns eine E-Mail an: info@Active-Sound.eu

8. Installation ASG (A4 / A5)



Step 1) Einbauort

Der Einbauort befindet sich im Kofferraum des Fahrzeuges - öffnen Sie diesen im ersten Schritt.



Step 2) Einbauort

Auf der linken Seite Ihres Kofferraumes befindet sich eine Abdeckung. Diese muss geöffnet werden.



Step 3) Steuergerät

Lokalisieren Sie das Steuergerät (siehe Bild). Es könnte sich auch hinter dem Verstärker befinden.



Step 4) Active Sound Gateway


Stecken Sie das Active Sound Gateway zwischen das Steuergerät und den Kabelbaum. Um die Verkleidung wieder anzubringen, führen Sie bitte die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

9. Installation ASG (A6 / A6 Avant / A7)



Step 1) Einbauort (A6 / A7)

Der Einbauort befindet sich im Kofferraum des Fahrzeuges auf der rechten Seite (siehe Bild).



Step 2) Einbauort (A6 / A7)

Klappen Sie das Gitter aus der Führung und schieben das Gitternetz zur Seite. Drehen Sie die Halteclips um 90° Grad und entnehmen Sie diese anschließend.



Step 1) Einbauort (A6 Avant)

Der Einbauort befindet sich im Kofferraum des Fahrzeuges auf der rechten Seite (siehe Bild).



Step 2) Einbauort (A6 Avant)


Entfernen Sie die Verkleidung im Kofferraum rechts.

9. Installation ASG (A6 / A6 Avant / A7)



Step 3) Steuergerät (A6 / A6 Avant / A7)

Lokalisieren Sie das Steuergerät (siehe Bild).



Step 4) Active Sound Gateway (A6 / A6 Avant / A7)

Stecken Sie das Active Sound Gateway zwischen das Steuergerät und den Kabelbaum. Um die Verkleidung wieder anzubringen, führen Sie bitte die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

10. Installation ASG (SQ5 / Porsche Macan)



Step 1) Einbauort

Der Einbauort befindet sich im Kofferraum des Fahrzeuges - öffnen Sie diesen im ersten Schritt.



Step 2) Einbauort

Entfernen Sie alle Bodenabdeckungen.



Step 3) Einbauort

Im nächsten Schritt werden die Halter gelöst. Hierfür entfernen Sie bitte in beiden Haltern die zwei Schrauben.



Step 4) Einbauort

Entfernen Sie die Abdeckungsleiste auf der linken Seite (siehe Bild).

10. Installation ASG (SQ5 / Porsche Macan)



Step 5) Steuergerät

Nachdem Sie die Verkleidung abgenommen haben, können Sie das Steuergerät lokalisieren (siehe Bild).



Step 6) Vorbereitung

Für eine einfachere Montage des Soundmoduls demontieren Sie die zwei Muttern des Steuergerätes.



Step 7) Active Sound Gateway

Stecken Sie das Active Sound Gateway zwischen das Steuergerät und den Kabelbaum. Um die Verkleidung wieder anzubringen, führen Sie bitte die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.